

BAU-TEC

FIRE & RESCUE

BAU-TEC

FIRE & RESCUE

BAU-TEC srl

Sede legale: Via Teroldego, 1
38016 MEZZOCORONA (TN) - Italy



**MANUALE DI USO E
MANUTENZIONE**



TIPO

Modulo Antincendio Polivalente

MODELLO

Aviosuperficie Classe ICAO 1

**N°
MATRICOLA**

387

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
COMPLIANCE STATEMENT
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Noi

Nous

We

Die Firma

BAU-TEC srl

Via Teroldego, 1
 38016 Mezzocorona (TN) - Italy

Tel. (0039) 0461 600 251 – Fax (0039) 0461 606 528

Dichiariamo
 nostra
 responsabilità
 prodotto

sotto la
 esclusiva
 che il

*Déclarons sous notre
 responsabilité exclusive
 que le produit*

Declare, under our sole
 responsibility, that the
 product

*Erklärt unter ihrer
 ausschließlichen
 Verantwortung, daß das
 in der vorliegenden
 Erklärung beschriebene
 Produkt*

Modulo Antincendio Polivalente
Modello: Aviosuperficie Classe ICAO 1

al quale questa
 dichiarazione si riferisce,
 è conforme alla Direttiva
 Macchine 98/37/CE

*auquel cette déclara-tion
 se réfère est conforme à
 la Directive Machine
 98/37/CE*

referred to in this
 declaration is in
 compliance with Machine
 Directives 98/37/CE

*den Maschinenrichtlinien
 98/37/CE entspricht.*

Mezzocorona, 15 marzo 2011

(un Titolare - un Chef d'entreprise - an Owner - ein Inhaber)

Firma

BAU-TEC Srl-GmbH
 Via Teroldego, 1 - 38016 Mezzocorona
 Tel. 0471 283114 - Fax 0471 469453
 Servizio clienti 848 781018
 Partita I.V.A. 01862390224

Timbro

**MACCHINA COSTRUITA IN CONFORMITÀ ALLE VIGENTI NORME
 ANTINFORTUNISTICHE**

**MACHINE FABRIQUEE CONFORMEMENT AUX NORMES EN VIGUEUR POUR LA
 PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL**

MACHINE MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH SAFETY STANDARDS IN FORCE

MASCHINEN WERDEN GEMÄSS UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN HERGESTELLT

	BAU-TEC srl Via Teroldego, 1 38016 Mezzocorona (TN) Italy
Anno di costruzione: 2004	DESCRIZIONE:
N° Matricola:	MODULO ANTINCENDIO POLIVALENTE

*ITALIANO***IMPORTANTE:**

ALLA CONSEGNA DELLA MACCHINA IL CLIENTE DEVE CONTROLLARE CHE TUTTI I DISPOSITIVI INDICATI NELLE ISTRUZIONI DI SEGUITO RIPORTATE NEL PARAGRAFO "CARATTERISTICHE TECNICHE", SIANO PRESENTI ED INTEGRI E DEVE PROVVEDERE INOLTRE AL MONTAGGIO DEI PARTICOLARI FORNITI SMONTATI PER MOTIVI DI TRASPORTO OD ALTRO.

*ENGLISH***IMPORTANT:**

UPON THE DELIVERY OF THE MACHINE, THE CONSUMER MUST MAKE SURE THAT ALL THE DEVICES INDICATED IN THE PARAGRAPH "CARATTERISTICHE TECNICHE" (= "TECHNICAL CHARACTERISTICS"), ARE PRESENT AND WORKING CORRECTLY. FURTHERMORE, HE MUST MOUNT THOSE DEVICES WHICH ARE NOT MOUNTED AT THE TIME OF DELIVERY TO FACILITATE TRANSPORT.

*FRANÇAIS***IMPORTANT:**

AU MOMENT DE LA LIVRAISON DE LA MACHINE, LE CLIENT DEVRA CONTROLER SI TOUS LES DISPOSITIFS INDIGUES DANS LE PARAGRAPHE "CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" (= "CARACTERISTIQUES TECHNIQUES"), SONT PRESENTS ET INTACTS ET, EN OUTRE, IL DEVRA MONTER CEUX QUI SONT FOURNIS DEMONTES POUR FACILITER LE TRANSPORT DE LA MACHINE.

*DEUTSCH***WICHTIG:**

BEI LIEFERUNG DER MASCHINE MUSS DER KUNDE SICH VERGEWISSEN, DASS ALLE IM ABSCHNITT "CARATTERISTICHE TECNICHE" (= "TECHNISCHE KENNZEICHEN"), ANGEGBEN VORRICHTUNGEN VORHANDEN UND UNVERSEHRT SIND; AUSSERDEM MUSS ER DIE MONTAGE DER MITGELIEFERTEN VORRICHTUNGEN VERANLASSEN, DIE AUS GRÜNDEN DES TRANSPORTS ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN NICHT EINGEBAUT GELIEFERT WURDEN.

FIRE & RESCUE

MODULO DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE / CUSTOMER SATISFACTION FORM

<p>IMPOERTANTE</p> <p>Si prega di inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte a <u>sei mesi</u> dalla consegna del Veicolo in oggetto al numero di fax (o e-mail) sotto riportato.</p> <p>La mancata ricezione da parte di BAU-TEC di tale modulo verà considerata come una piena soddisfazione da parte vostra.</p>	<p>VERY IMPORTANT</p> <p>Please send this completed form in its entirety in six months after delivery of the vehicle in question to the fax number (or e-mail) below.</p> <p>The non-receipt by BAU-TEC of this form seen as a real satisfaction on your part.</p>
--	---

Fax (0039) 0471 469453 o info@bau-tec.eu

DATI IDENTIFICATIVI DI UN VEICOLO / IDENTIFICATION OF A VEICILE	
<p>a) Serial No. </p>	

Leggenda / Legend			
Buono	Sufficiente	Non sufficiente	Non applicabile
☺	☹	☹	NA

a) Affidabilità / Reliability						
N.	Italiano	English	☺	☹	☹	NA
1	Pompa/e	Punp/s				
2	Valvole manuali	Manual valves				
3	Impianto elettrico	Elettrical system				
4	Impianto Idrico	Water / foam system				
5	Impianto Pneumatico	Pneumatic system				
6	Impianto polvere	Dry chem, powder system				
7	Serbatoio/i	Tank/s				
8	Allestimento	Preparation				
9	Autotelaio Originale	Original Chassis				
10	Materiali di caricamento	Uncillary Equipments				
11	Praticità uso generale	General functional capacity				
12	Livelli di finitura dei particolare	Finishing				
13	Altro:	Other:				

b) Assistenza tecnica / After sales service						
N.	Italiano	English	☺	☹	☹	NA
1	Tempestività	Timeliness				
2	Efficienza	Efficency				

FIRE & RESCUE

c) Documentazione / Documentation						
N.	Italiano	English	☺	☹	☹	NA
1	Completezza	Punp/s	☺	☹	☹	
2	Praticità di consultazione	Functional capacity of consultation	☺	☹	☹	
3	Illustrazioni	Illustrations	☺	☹	☹	
4	Dati tecnici	Tecnical Data	☺	☹	☹	
5	Linguaggio utilizzato	Language used	☺	☹	☹	
6	Altro:	Other:	☺	☹	☹	

d) Qualità globale / Global quality						
N.	Italiano	English	☺	☹	☹	NA
1	Giudizio Finale	Final Opinion	☺	☹	☹	

Data / Date: _____

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

INDICE

DESCRIZIONE	Pag.
Introduzione	6
Caratteristiche generali	7
Vista generale	8
Attrezzatura antincendio	9
Motopompa	10
Pannello comandi motopompa	11
Furgonatura	11
Norme generali di sicurezza	12
Utilizzo attrezzatura antincendio	15
Manutenzione	18

INTRODUZIONE

NOTIZIE GENERALI

Questo manuale contiene informazioni per il corretto uso e la manutenzione del modulo antincendio e contiene importanti informazioni di sicurezza.

Si raccomanda di tenere questo manuale sul veicolo/modulo.

Le informazioni specifiche e le raccomandazioni di manutenzione riportate in questo manuale sono basate sulle informazioni note al tempo di stampa.

BAU-TEC s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale in qualunque momento e senza alcun obbligo.

Se trovate delle differenze tra il vostro veicolo/modulo e le informazioni contenute in questo manuale contattateci.

Vi raccomandiamo per la vostra sicurezza e quella del veicolo di utilizzare parti di ricambio originali.

ATTENZIONE : LA BAU-TEC SI RITIENE A TUTTI GLI EFFETTI SOLLEVATA DA EVENTUALI RESPONSABILITA' DIRETTE O INDIRETTE NEL CASO DI :

- uso del veicolo contrario al codice della strada;
- uso improprio e non corretto dell'attrezzatura;
- uso dell'attrezzatura antincendio da parte di personale non addestrato;
- gravi carenze e insufficiente manutenzione prevista;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici;
- modifiche o interventi non autorizzati;
- mancata osservanza sia parziale che totale delle istruzioni contenute in questo manuale;
- eventi eccezionali;



Prima della partenza l'operatore addetto deve sempre accertarsi dell'effettiva chiusura di tutti i vani, deve controllare tutta l'attrezzatura per evitare che si possa perdere il materiale di caricamento.

FIRE & RESCUE

CARATTERISTICHE GENERALI

ALLESTIMENTO mod.: modulo aviosuperficie classe 1

MOTOPOMPA: motorizzazione benzina verde, mono cilindrico da 12 Hp di adeguata potenza, con avviamento elettrico, corpo pompa di tipo plurigrante (100 Litri/min 10 Bar – 250 Litri/min 8 Bar – 500 Litri/min 6 Bar), flangiata direttamente direttamente sul motore al fine di garantire un perfetto allineamento.

SERBATIO ACQUA: 500 litri in acciaio inox 304

SERBATOIO SCHIUMOGENO: 60 litri in plastica

VANI DI CARICAMENTO: 2 vani laterali completi di sportello di chiusura

MISCELATORE: premescolatore di pompa con regolazione variabile da 0,5% a 6%

MATERIALE DI CARICAMENTO
(FORNITURA A CARICO DEL CLIENTE)

IMPIANTO POLVERE
(FORNITURA A CARICO DEL CLIENTE)

ETICHETTA CE :




VISTA GENERALE

Figura n.1

1. Serbatoio acqua
2. Serbatoio schiumogeno
3. Riempimento serbatoio acqua con raccordo UNI
4. Vani di caricamento laterali
5. Impianto premescolatore schiumogeno
6. Mandate media pressione impianto acqua schiuma
7. Motopompa
8. Pannello comandi Motopompa (impianto idrico)
9. Passa mano serbatoio acqua
10. Valvola sfiato aria per serbatoio acqua e scarico acqua in eccesso
11. Pannellino di comandi Motore (chiave ON/OFF, acceleratore, aria, start pompa ausiliaria)
12. Passa mano serbatoio schiumogeno
13. Materiali di caricamento

(valvole mandate e miscelatore)



fig. 2

- 14. Mandata Media Pressione
acqua/schiuma Sx
- 15. Mandata Media Pressione
acqua/schiuma Dx



Fig. 3

- 16. Valvola mandata schiuma al premescolatore.
- 17. Valvola manopola di regolazione % schiuma premescolatore.
- 18. Valvola per aspirazione acqua dal serbatoio.




Fig. 4


MOTOPOMPA

Fig.5

- 19. Serbatoio benzina
- 20. Filtro Aria Motore
- 21. Chiave per avviamento elettrico 12V
- 22. Acceleratore manuale
- 23. Pulsante avviamento pompetta elettrica di scarico
- 24. Avviamento manuale a strappo motopompa



fig.6

25. Leva per riempimento Serbatoio

27. manometro pressione di esercizio

28. Manopola di regolazione pressione di lavoro

FURGONATURA

Fig. 7



Fig. 8

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Leggere e comprendere tutte le seguenti precauzioni di sicurezza prima di effettuare ogni riparazione.

L'elenco sottostante riporta le norme di sicurezza che devono essere rispettate per l'incolumità personale.

Le precauzioni di sicurezza sono incluse nelle procedure nel momento in cui vengono applicate.



L'uso del veicolo è consentito esclusivamente a personale qualificato, dotato della necessaria abilità e di adeguate conoscenze tecniche.

Il personale preposto alla guida del veicolo deve essere in condizioni psicofisiche adeguate, deve avere la massima responsabilità e rispetto delle norme di sicurezza.



Il personale addetto alla manutenzione del veicolo deve avere le adeguate operative, deve rispettare le norme di sicurezza e le precauzioni da adottare.



L'operatore addetto deve essere in possesso di regolare patente di guida, deve conoscere il codice della strada, deve essere preventivamente autorizzato, deve conoscere le principali informazioni di pronto soccorso, deve fare regolari prove di addestramento ed essere sottoposto ad eventuali aggiornamenti per innovazioni o modifiche dei componenti dell'attrezzatura antincendio; deve essere a conoscenza

FIRE & RESCUE

del contenuto del seguente manuale.

ATTENZIONE : IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE SOPRACITATE INDICAZIONI, LA BAU-TEC DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI O GUASTI A PERSONE, ANIMALI O COSE.



Assicurarsi che l'area di lavoro che circonda il veicolo sia sicura. Essere consapevoli delle condizioni di rischio che possono esistere.



Indossare sempre occhiali protettivi e scarpe anti-infortunio nel momento in cui si sta lavorando. Indossare cuffie antirumore per ripararsi da rumori eccessivi e fastidiosi.



Non indossare abbigliamento largo o strappato. togliere tutti i gioielli mentre si lavora.



Staccare la batteria e scaricare tutti i condensatori prima di iniziare ogni lavoro di riparazione. Mettere una targhetta "non operativo" in cabina di guida e sui controlli.



Se il veicolo è stato utilizzato fare raffreddare i componenti meccanici prima di intervenire su di essi.



Non lavorare sotto nulla che sia sostenuto soltanto da pistoni di sollevamento o da un paranco. Usare sempre blocchi o adeguati supporti per sostenere il pezzo prima di effettuare qualunque lavoro di servizio.



Eliminare tutta la pressione dall'impianto dell'aria, dall'impianto dell'olio e dal sistema di raffreddamento prima di intervenire sugli impianti suddetti, tubi o altro. Stare attenti mentre si sta staccando un dispositivo da un sistema che utilizza della pressione. Non controllare perdite di pressione con le mani. una alta pressione dell'aria, dell'olio o del carburante può causare danno alla persona.



Per evitare danni alla persona, usare un paranco o farsi aiutare mentre si sollevano componenti che pesano 20-25 kg o più. Assicurarsi che i ganci siano collocati correttamente. Usare sempre una barra estensore quando necessario. I ganci di sollevamento non devono essere caricati lateralmente.



Per evitare ustioni, fare attenzione alle parti calde dei gruppi meccanici, fare attenzione ai liquidi caldi nelle linee e nei tubi.

FIRE & RESCUE

Usare sempre attrezzi che siano in buone condizioni. assicurarsi di capire come usarli prima di effettuare qualunque lavoro di servizio. usare solamente parti di ricambio originali.



Utilizzare esclusivamente ricambi originali, pena il decadimento della garanzia.



Non usare mai benzina o altre sostanze infiammabili per pulire i pezzi. Per pulire usare sempre solventi approvati.



Evitare prolungati e ripetuti contatti della pelle con gli oli usati. Un tale contatto prolungato e ripetuto può causare seri disturbi alla pelle e gravi danni fisici.



Evitare un contatto eccessivo – lavare completamente dopo il contatto.



Proteggere l'ambiente: il trattamento e l'eliminazione degli oli usati è soggetto a leggi o norme, di stato e locali. Usare i servizi autorizzati per l'eliminazione e lo smaltimento dei rifiuti.



Per quanto riguarda la guida del mezzo, attenersi al codice della strada e alle normative vigenti.



Per quanto riguarda la manutenzione e le revisioni periodiche, attenersi a quanto riportato nel presente manuale, a quanto previsto dal costruttore dell'autotelaio ed alle normative vigenti.



Pompare esclusivamente acqua.



Non avvicinarsi alle parti in movimento della pompa, anche se adeguatamente protette.

FIRE & RESCUE



Non rimuovere le protezioni delle parti in movimento. Stare lontani dalle parti in movimento, attenzione al pericolo di cesoiamento nei movimenti relativi di parti di veicolo.



Non effettuare operazioni di manutenzione sulla pompa se essa e' in movimento.



Non modificare in alcun modo le condizioni di installazione della pompa, in particolare non modificare il fissaggio ed i collegamenti idraulici.



Non azionare eventuali rubinetti montati sulla pompa se essi non sono collegati ad un utilizzo che impedisca la fuoriuscita accidentale del liquido pompato.



Proteggere la pompa dal gelo, svuotare la pompa e drenare tutte le tubazioni nel caso di temperatura ambiente inferiore a 2°C.



Non lasciare mai la pompa a riposo con il liquido pompato all'interno di essa. La permanenza di liquido a contatto con le parti interne della pompa ferma, determina conseguenze peggiori di numerose ore di lavoro con lo stesso prodotto.



Effettuare sempre l'operazione di lavaggio terminato l'utilizzo dello schiumogeno, in quanto particolarmente aggressivo.



Essere sempre pronti alle emergenze, tenere a portata di mano la cassetta di pronto soccorso e l'estintore. Leggere attentamente quanto riportato sull'estintore per usarlo in modo appropriato.



Ispezionare il veicolo ogni giorno prima di ogni eventuale missione, effettuando un attento controllo esterno del veicolo prima di avviarlo per evitare lesioni o danni alle persone.



Usare maniglie e scalini; le cadute sono una delle maggiori cause di lesione del personale. Quando si sale e si scende dal veicolo rimanere sempre rivolti verso il mezzo, non utilizzare qualsiasi cosa come maniglia, non saltare dal veicolo, non salire e scendere dal veicolo in movimento, controllare lo stato di scivolosità di pedane e gradini.

FIRE & RESCUE

UTILIZZO DELL'ATTREZZATURA ANTINCENDIO

PRIMA DI UTILIZZARE LA MOTOPOMPA CONTROLLARE:



livello dell'olio di lubrificazione del motore motopompa vedi capitolo manutenzione.



Non far funzionare la pompa senza acqua. La pompa deve funzionare a vuoto solamente durante l'adescamento (massimo 60 secondi).

1. Riempimento serbatoio acqua da idrante o da sorgente in pressione

- collegare i tubi di mandata (manichette) all'attacco UNI 45 n.3 fig. 1 (lato sx del modulo)
- previo smontaggio della calotta cieca.
- aprire la valvola dell'idrante, aprire la valvola del serbatoio n.18 fig.4.
- controllare visivamente il riempimento del serbatoio fino alla massima capacità.
- chiudere la valvola dell'idrante, staccare le manichette e rimettere la calotta sul raccordo.

ATTENZIONE :

La pressione massima di riempimento del serbatoio è 6 – 7 bar.

Utilizzare acqua esclusivamente pulita, anche non potabile, purché priva di impurità solide che possono danneggiare il serbatoio e la pompa.

N.B. : se necessario il serbatoio può essere riempito anche direttamente passo mano



fig.9

2. Riempimento Serbatoio Schiumogeno

Il riempimento del serbatoio si effettua dal tetto, attraverso il passamano




fig. 10

3. Aspirazione acqua dal serbatoio

- assicurarsi che tutte le valvole siano chiuse

N.B. valvola chiusa -> leva perpendicolare alla valvola

FIRE & RESCUE

valvola aperta -> leva parallela alla valvola

- avviare la motopompa con il comando n.28 fig. 5 sul pannello comando.
- Aprire le valvole n.14-15 fig. 3 per eliminare l'aria dalle tubazioni e per far fluire l'acqua dal serbatoio alla pompa.



l'avvenuto adescamento è segnalato dalla fuoriuscita (regolare) dell'acqua

- utilizzare l'acceleratore n.22 fig. 5 sul pannello comando motopompa per ottenere la pressione di mandata desiderata (segnala dal manometro n.27 fig. 6)



La pompa deve funzionare a vuoto solamente durante l'adescamento e per un breve periodo (60 secondi). Se la pompa non si adesca o non si adesca rapidamente, assicurarsi della posizione delle valvole.

4. Utilizzo acqua

- Con il serbatoio acqua pieno, seguire le istruzioni riportate nel paragrafo "aspirazione acqua dal serbatoio", accelerare la motopompa alla pressione desiderate ed operare come segue:

4.1 Utilizzo mandate

Collegare alle bocche di mandata, n.14-15 fig. 3 con attacco UNI 45 le manichette con le relative lance, quindi aprire la valvole per erogare acqua.

4.2 Utilizzo monitore

NON PREVISTO NEL PRESENTE ALLESTIMENTO

5. Utilizzo schiuma

5.1 Utilizzo mandate UNI

- Collegare alle bocche di mandata, n.14-15 fig. 3 con attacco UNI 45 le manichette con le relative lance, quindi aprire la valvole per erogare acqua;
- Regolare la percentuale di miscelazione del premescolatore con il comando n.17 fig. 4;
- Aprire le valvole di aspirazione schiumogeno dal serbatoio con la valvola;

5.2 Utilizzo mandata Monitore

- Non previsto nel presente allestimento



Utilizzare esclusivamente concentrati schiumogeni qualitativamente buoni rispondenti alle normative vigenti.

FIRE & RESCUE



L'operazione di lavaggio è un'operazione molto importante per l'efficienza e la durata della attrezzatura antincendio e deve essere eseguita con molta cura.

L'operazione di lavaggio si effettua aspirando acqua dal serbatoio, aprendo tutte le mandate, facendo funzionare la pompa per vari minuti finché l'acqua non esca senza alcuna traccia di sporco o schiuma dalle mandate.



Un'operazione di lavaggio non eseguita o eseguita non correttamente può danneggiare irreparabilmente alcuni componenti del modulo.

MANUTENZIONE MODULO

Attenzione:

Tutte le operazioni di manutenzione, salvo diverse disposizioni devono essere effettuate a veicolo fermo e motore non avviato.

Attenzione:

Per precauzione in caso di possibile esposizione dell'attrezzatura a basse temperature, provvedere al drenaggio completo delle tubazioni, aprendo le valvole di mandata.

MOTORE MOTOPOMPA MENSILMENTE

Controllare il livello dell'olio del motore motopompa tramite l'astina "vedi manuale uso e manutenzione motore allegato".

Se il livello è basso ripristinarlo, aggiungendo olio attraverso il tappo "vedi manuale uso e manutenzione motore allegato".

Olio da usare: SAE 15-40 W

OGNI 12 MESI

Sostituire l'olio scaricandolo dal tappo sotto il motore e successivamente riempire dal tappo "vedi manuale uso e manutenzione motore allegato"

Olio da usare: SAE 15-40 W



Non disperdere l'olio deteriorato nell'ambiente, ma portarlo a un centro di raccolta autorizzato.

CANDELA

FIRE & RESCUE

Ogni 100 ore o ogni 3 mesi togliere la candela e pulirla con spazzola metallica e benzina, controllare con uno spessimetro lo spazio tra un elettrodo a l'altro di 0,7-0,8 mm, sostituirla in caso di usura degli elettrodi



fig. 11

COPPIE DI SERRAGGIO

OGNI 3 MESI controllare le coppie di serraggio delle viti e bulloni.

ALLEGATI

Manuale uso e manutenzione Motore Kohler CS 12